Anleitung zum Färben mit dem WEJA-Färbeset
- Wolle oder Seide -

Farbtontiefen

Mit dem WEJA-Färbeset lassen sich je nach Stoff- und Wassermenge unterschiedliche Farbintensitäten erzeugen. In der Regel führt eine Zunahme an Stoff- und/oder Wassermenge zu einer Abnahme an Farbintensität. Die folgende Tabelle dient Ihnen als Anhaltspunkt für die Wahl der Wasser- und Stoffmenge. Beim Färben in der Waschmaschine orientieren Sie sich an den Angaben für 20 l bzw. 25 l.

Farbtontiefe	Wassermenge [l]	WEJA-Färbe-Set	Stoffgewicht [g]
kräftig	7,5	50 g	100
	20	250 g	500
	40	2 x 250 g	1000
standard	10	50 g	150
	25	250 g	750
	50	2 x 250 g	1500
pastell	20	50 g	300
	50	250 g	1500
	100	2 x 250 g	3000

Hinweis: WEJA Holunder-Blau eignet sich nicht für eine Pastell-Färbung.

Färbung in der Waschmaschine (nicht geeignet für Wolle)

1. Geben Sie den Beutel 1 und den zu färbenden Stoff in die Trommel Ihrer Waschmaschine. **Beutel nicht öffnen und entleeren!**
2. Schließen Sie die Trommel.
3. Stellen Sie, wie auf Seite 2 angegeben, Temperatur und Waschdauer an Ihrer Waschmaschine ein. Wählen Sie Ihr Programm mit Spülgang, aber wenn möglich, ohne Schleudern.
   Starten Sie das Programm.
4. Nach Ende des Programms öffnen Sie die Trommel und entnehmen Stoff und Beutel 1. Wenn ein weiterer Beutel vorhanden ist, lassen Sie den Stoff in der Trommel, legen den nächsten Beutel hinein und verfahren wie unter 2. - 4. beschrieben.

Hinweis: Lassen sich an Ihrer Waschmaschine Waschzeit und/oder -temperatur nicht einstellen, wählen Sie das Kochprogramm. Ist der Waschgang Ihres Kochprogramms kürzer als die angegebene Behandlungsdauer, müssen Sie vor dem Einsetzen des Spülgangs die Waschmaschine ausschalten, den Programmknopf zum Beginn des Kochprogramms zurückdrehen und anschließend die Waschmaschine wieder einschalten. Das Kochprogramm startet neu. Auf diese Weise läßt sich der Waschgang Ihres Kochprogramms auf die geforderte Zeit verlängern.

Färbung im offenen Topf

1. Geben Sie den Beutel 1 und den zu färbenden Stoff in einen Topf mit kaltem Wasser. **Beutel nicht öffnen und entleeren!**

Hinweis: Bei Wolle sollten Sie handwarmes Wasser verwenden.

2. Erwärmen Sie langsam auf die auf Seite 2 angegebene Temperatur.
3. Halten Sie die Temperatur über den angegebenen Zeitraum konstant, und bewegen Sie den Stoff in der Flüssigkeit.
4. Danach lassen Sie die Flüssigkeit abkühlen.
5. Anschließend nehmen Sie den Stoff heraus und spülen ihn mit Wasser.
6. Entleeren Sie den Topf.
7. Wenn weiterer Beutel vorhanden, verfahren Sie wie unter 2. - 7. beschrieben, legen den gespülten Stoff wieder in den Topf, befüllen ihn mit Wasser und geben den nächsten Beutel hinzu.

Hinweis: Durch langsames Aufheizen und Abkühlen erhalten Sie die natürliche Faserstruktur. Über das Bewegen des Stoffes in der Lösung verringern Sie die Bildung von Flecken. Waschmaschinenfärbungen führen in der Regel zu gleichmäßigeren Ausfärbungen.

Färbung	Beutel	Zeit [min]	Wolle Temperatur [°C]	Seide Temperatur [°C]
Resed-Gelb	1	60	80	80
Lac-Rot	1	60	80	80
Nuß-Creme	1	60	80	80
Catechu-Rotbraun	1	60	80	80
Krapp-Apricot	1	60	80	80
Holunder-Blau	1	60	80	80
Mango	1	60	80	80
Anthrazit	1	60	80	80
Oliv-Grün	1	60	80	80
Mistel-Grün*	1	30	80	80
	2	60	80	80

* geringe Lichtechtheit

Hinweis: Das Färben von Wolle und Seide bei 80 °C schädigt das Gewebe nicht, wenn obige Hinweise und die Waschhinweise auf Ihren Textilien beachtet werden.

Waschen der gefärbten Textilien

Gefärbte Textilien sollten nur mit Colorwaschmittel ohne optische Aufheller/Bleichmittel bis 40 °C gewaschen werden.

Die erste Wäsche von gefärbten Textilien ist ohne andere Kleidungsstücke durchzuführen.