

Sehr geehrter Kunde!

Für den Gebrauch des Speedheater Modell Cobra wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Damit Sie mit diesem Werkzeug völlig zufrieden sind, empfehlen wir Ihnen, diese Betriebsanleitung und die nebenstehenden Sicherheitshinweise sorgfältig durchzulesen und zu befolgen.

Technische Beschreibung.

Speedheater Cobra. Patent pending.

CE Gemäß den Standards
EN 60335-1, EN 60335-2-45.

Länge Heizfläche: ca. 92 mm

Breite Heizfläche: ca. 68 mm

Leistungsaufnahme: 700W

Betriebsspannung: 220 - 240 V ~

Anschluß: Wechselstrom einphasig mit Schutzerde.

Netzschalter: ON/OFF

Betriebsanleitung

Vorbereitungen

Alle Rauchgase können gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, deshalb immer für ausreichende Belüftung sorgen und/oder eine Schutzmaske tragen. Beim Entfernen der Farbe von Holzoberflächen, die ab Werk lackiert sind, muss immer eine Schutzmaske getragen werden! Achten Sie darauf, daß Ihr Arbeitsbereich sauber und frei von leichtentzündlichen Materialien, Flüssigkeiten und Gasen ist.

Anschließen und Aufheizen

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit 220 - 240 V~ und Schutzerde. Verwenden Sie nur Verlängerungskabel die für die Belastung und den Arbeitsbereich zugelassen sind. Schalten Sie den Schalter auf ON und legen Sie den Cobra so hin daß die Heizfläche nach oben weist. Der Cobra ist aufgeheizt und einsatzbereit, wenn die Röhren hellorange leuchten.

Abtragen der Farbe

Heizen Sie die Farbschicht auf, indem Sie den Cobra gegen die Arbeitsfläche richten und gleichmäßig an der Unterlage festhalten oder an der Unterlage anlegen. Warten Sie, bis die Farbschicht ganz aufgeheizt ist (Rauch und Blasen). Versetzen Sie den Cobra auf die nächste Fläche und schaben Sie die zuvor aufgeheizte Fläche ab, während die neue Fläche aufgeheizt wird. Bei Arbeitsunterbrechungen muss der Cobra immer mit der Heizfläche nach oben (siehe Abbildung 3a, 3b) abgelegt und beaufsichtigt werden. Wollen Sie von einem Fenster Farbe und Kitt

entfernen, halten Sie den Speedheater wie auf dem Bild 8, 9 gezeigt. Soll direkt auf das Holz aufgetragene Kunststofffarbe entfernt werden, läßt sich die Arbeit erheblich erleichtern, wenn die Oberfläche mit Speedheater Accelerator-öl vorbehandelt wird.

Abschalten

Bringen Sie den Netzschalter in die Position OFF. 13. Stellen Sie den Cobra mit der Wärmeffläche nach oben ab und lassen Sie ihn abkühlen. Lassen Sie das Werkzeug, bis es abgekühlt ist, nicht ohne Aufsicht und achten Sie darauf, daß sich in der Nähe keine brennbaren Materialien befinden. Ziehen Sie bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Arbeitsende den Netzstecker heraus.

Einige Vorteile der Infrarottechnik

Bei der Anwendung des Speedheater Cobra werden die Harze aus dem Holz heraus geschmolzen, wodurch sich die Widerstandskraft des Holzes gegen Feuchtigkeit erhöht und die Haltbarkeit der Farbe verlängert. Die Hitze zerstört Schimmel- und Pilzbefall, entzieht dem Holz Feuchtigkeit und ermöglicht so den direkten Farbauftrag. Durch die relativ niedrige Arbeitstemperatur (100-200 °C bei normaler Anwendung) wird in der Farbe möglicherweise enthaltenes Blei nicht verdampft und kann nicht eingeatmet werden. Das Verfahren ist umweltfreundlich und schont das Holz.

Reinigung und Wartung

Überzeugen Sie sich vor Arbeiten an dem Gerät immer, daß das Werkzeug ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Um die Sicherheit und den Wirkungsgrad des Produkts zu gewährleisten, müssen die IR-Röhren und die Reflektoren sauber gehalten werden. Die IR-Röhren und die Reflektoren können mit einem mit Spiritus befeuchteten Lappen gereinigt werden.

Garantie

Speedheater System AB gewährt auf den Speedheater Cobra eine Garantie gemäß den in dem jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäden oder Fehler, die auf unsachgemäße Bedienung, normalen Verschleiß oder Überlastung zurückzuführen sind. Sämtliche Reparaturen müssen durch einen Fachmann durchgeführt werden, da andernfalls die Garantie erlischt. Im Reklamationsfall ist das ganze Gerät vollständig und im zusammengebauten Zustand gemeinsam mit dem Kaufbeleg/der Rechnung an den Wiederverkäufer oder eine autorisierte Werkstatt einzuschicken.