



Ergänzung zum Filterwechsel beim Untertischfilter Carbonit Vario Küche

1. Filterwechsel siehe Video bis 1:20 min., dann weiter im Text
2. Nach dem Wechseln der Patrone das Filtergehäuse nur eingangsseitig mit dem Flexschlauch verbinden und die Ausgangsseite über einen Eimer halten.
3. Absperrhahn an der Eingangsseite vom Filter öffnen und die Patrone freispülen, bis alle losen Kohlenstoffteilchen aus der Patrone entwichen sind (5-6 Liter). Erkennbar ist dies am Geschmack des Wassers und daran, daß beim Reiben des Wassers zwischen Daumen und Zeige-/Mittelfinger kein seifiges Gefühl mehr vorhanden ist.
4. Den Filter wieder in Ausgangsposition bringen und Flexschlauch von Ausgangsseite wieder mit Wasserhahn verbinden.
5. Wasserhahn öffnen, anschließend Ventil am Eingangsschlauch öffnen
6. Nach Austritt des Wassers aus dem Wasserhahn, diesen wieder schließen

Diese Vorgehensweise verhindert, daß sich Kohlenstoffteilchen an der Keramikdichtung des Wasserhahnes ablagern, und diese dadurch undicht werden kann.